

## 10.7 Hoe u de zender van de afstandsbediening en de ontvanger koppelt

### Hoe u de zender en ontvanger reset:

Een afstandsbediening resetten zodat het niet meer aan Raizer gekoppeld is:

1. Druk tegelijkertijd op OMHOOG (↑) en OMLAAG (↓) op de afstandsbediening\* en houd deze knoppen ong. 5 seconden lang ingedrukt totdat de LED op de afstandsbediening\* traag begint te knipperen. De afstandsbediening\* is nu twee minuten lang in installatiemodus.
2. Voer de volgende stappen uit in die twee minuten tijd:

Druk op: OMHOOG (↑), OMHOOG (↑), OMLAAG (↓), OMLAAG (↓), OMHOOG (↑), OMLAAG (↓), OMHOOG (↑), OMLAAG (↓)

Als het led-lampje op de bediening snel knippert, is de afstandsbediening\* niet meer gekoppeld aan Raizer.

### Extra afstandsbediening\* koppelen

1. Zorg dat het apparaat van stroom voorzien is.
2. De Raizer moet uitgeschakeld zijn.  
Het apparaat schakelt zichzelf na 10 minuten uit bij niet-gebruik (en laat een lange pieptoon horen voordat het zich uitschakelt).
3. Druk tegelijkertijd op OMHOOG (↑) en OMLAAG (↓) op de afstandsbediening\* en houd deze knoppen ong. 5 seconden lang ingedrukt totdat de LED op de afstandsbediening\* traag begint te knipperen. De afstandsbediening\* is nu twee minuten lang in installatiemodus.
4. Binnen deze twee minuten schakelt u de liftstoel in die u aan de afstandsbediening\* wilt koppelen. Druk op de pijltjes omhoog/omlaag aan de zijkant van de stoel.
5. Het led-lampje op de afstandsbediening\* is gekoppeld aan de liftstoel als het stopt met knipperen.
6. Test het systeem om zeker te zijn dat de koppeling voltooid is; zo niet, herhaalt u stappen 1-5 hierboven.

\*Optie